

DOSTAWY HURTOWE

NUFERTO Wkład rozsadowy 98T



Minimalne zamówienie: 1 kontener

Sztuki

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-98T

Formowane wkłady do systemów rozsadowych. Porównaj objętość, wymiary i układ z tacą nośną.

Specyfikacja

Model	98T
Układ	98
Szerokość	328 mm
Długość	668 mm
Wysokość	56 mm
Wymiary komórki	40 × 40 mm
Objętość komórki	50 cm ³

Jak zamówić?

Zamówienia hurtowe zaczynają się od jednego pełnego kontenera. Typ kontenera, pojemność, dobór produktów oraz liczba sztuk, zestawów, rolek lub szpul są potwierdzane w ofercie. Specyfikacja opakowania nie określa minimalnego zamówienia.

Jak wybrać model?

Sprawdź wymiary i zastosowanie przed zamówieniem. Dla wkładów potwierdź zgodność z tacą nośną; wymiary dotyczą pojedynczego wkładu. Przy ważnym dopasowaniu poproś o próbkę.

Przechowuj czysto i sucho, z dala od nadmiernego ciepła i ostrych przedmiotów. Sprawdź przed użyciem i przestrzegaj uzgodnionej specyfikacji.

Poproś o ofertę hurtową · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/pl/products/agri-seedling-insert-98t/>